



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



EUROSTER STEROWNIK POMPY CO E11W

Nr katalogowy: E11W

Kod EAN: 5906485706640

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

286,36 PLN

Opis produktu

EUROSTER STEROWNIK POMPY CO E11W

Programowalny sterownik do współpracy z nawiewowymi kotłami c.o. na miał i węgiel.

Zastosowanie:

do kotłów na paliwo stałe, steruje dmuchawą i pompą c.o.

Dane techniczne:

- urządzenie sterowane - pompa c.o., dmuchawa
- napięcie zasilania - 230V 50Hz
- max obciążenie wyjścia pompy - 2A 230V 50Hz
- max obciążenie wyjścia dmuchawy - 0,5A 230V 50Hz
- max pobór mocy - 1,6W
- zakres pomiaru temperatury - od -5°C do +110°C
- zakres regulacji temperatury c.o. - od +20°C do +80°C
- zakres regulacji temperatury kotła - od +40°C do +90°C
- dokładność regulacji temperatury - 1°C
- zakres histerezy - od 2°C do 10°C
- sygnalizacja wizualna - podświetlany wyświetlacz LCD
- temperatura pracy - od +5°C do +40°C
- temperatura przechowywania - od 0°C do +65°C
- stopień ochrony - IP 40
- kolor - czarny
- sposób montażu - naścienny, kołki rozporowe
- masa sterownika z przewodami - 0,70 kg
- normy, aprobaty, certyfikaty - zgodność z dyrektywami EMC i LVD
- wymiary: szer./wys./gł. - 150/90/52 mm

Cechy:

- zapewnia optymalną pracę kotła na paliwo stałe
- możliwość nastawienia zakresu zmian obrotów dmuchawy, czasu przedmuchu oraz przerw między przedmuchami
- sterownik moduluje moc dmuchawy, obroty zależą od temperatury kotła: są tym wolniejsze, im temperatura kotła jest zbliżona do temperatury zadanej
- płynna regulacja obrotów dmuchawy
- wygodne wprowadzanie nastaw przy pomocy pokrętła
- zabezpieczenia przed poceniem się kotła
- zabezpieczenie termiczne - zapobiega przegrzaniu się kotła
- funkcja zabezpieczająca instalację przed zamarzaniem
- test pracy pomp i dmuchawy
- korekta wskazań temperatury
- wyświetlacz LCD z możliwością stałego podświetlenia
- system Anty Stop, cyklicznie uruchamiający pompę obiegową c.o. (poza sezonem grzewczym) na ok. 30 sekund

Wyposażenie:

- sterownik Euroster 11W
- kołki rozporowe
- instrukcja
- szablon mocowania
- opaska czujnika